

LES ARTICLES FOURNIS

La balance

Le peser les plats



1. Veillez à ce que l'équilibre soit assuré. Utilisez les deux pieds avant de la balance pour la mise à niveau jusqu'à ce que la bulle d'air soit centrée dans l'indicateur de niveau.
2. Appuyez sur la touche "On/Off" pour activer la balance.
3. Placez un plateau de pesée de taille appropriée sur la balance.
4. Remettez le solde à zéro en appuyant sur le bouton "Tare".
5. Retirez le plateau de balance et mettez-le sur le banc.

**UN BON ÉQUILIBRE
EST ESSENTIEL POUR LA MAINTENIR
DANS
BON FONCTIONNEMENT**

6. Transférez avec précaution le matériau à peser dans le plateau de pesée sur le banc.
7. Remplacez le plat de pesée par le contenu de la balance et enregistrez la masse.
8. Appuyez sur la touche ON/OFF pour éteindre le solde.

**NETTOYER LES DÉVERSEMENTS
SUR OU PRÈS DE LA BALANCE
DÈS QU'ILS SE PRODUISENT**