

LES ARTICLES FOURNIS

Le capteur de protection en plexiglas de Kirkhouse Trust

Les lingettes sans charpie / lingettes en étamine

1. Le capteur anti-poussière

La hotte à poussière KT avec ventilateur à filtre HEPA, lumière et façade inclinée à charnière peut être utilisée pour fournir un environnement plus propre lors de l'utilisation d'un équipement tel qu'un microscope.

Les hottes anti-poussière fournies se déclinent en trois modèles différents :

Le capot de base : L'armoire en plexiglas avec la porte à charnières

Le capot du Mark I : L'armoire en plexiglas avec la porte à charnières, les lumières blanches et le filtre HEPA

Le capot du Mark II : L'armoire en plexiglas avec la porte à charnières, les lumières blanches, le filtre HEPA et les lampes UV pour aider à la décontamination




Figure 1.
Hotte anti-poussière
Mark I




Figure 2.
Hotte anti-poussière
Mark II

Interrupteur de sécurité UV

2. L'utilisation d'une hotte aspirante

La hotte à poussière est simple à utiliser, avec des interrupteurs à bascule rouges pour allumer les lumières blanches de l'appareil et un filtre HEPA, si nécessaire.

La porte est à charnières pour l'accès et peut donc être partiellement fermée lors de son utilisation, le cas échéant, pour minimiser la contamination de la zone de travail.

3. Le nettoyage des hottes à poussière

Pour le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon humide (eau) pour le nettoyage général. Après utilisation, essuyez avec un chiffon humide et une petite quantité de détergent.


Pour un nettoyage occasionnel en profondeur, l'intérieur de la hotte peut être essuyé avec un désinfectant de laboratoire dilué tel que Azowipes, Biocleanse ou Presept . Évitez d'essuyer les ampoules et, pour les appareils Mark II, évitez également de mouiller l'interrupteur de sécurité de la porte anti-UV.



N'utilisez pas la flammes nues pour stériliser la hotte ; le Perspex se déformera ou fondra.

3. Le nettoyage du hotte anti-poussière, suite

Essuyez les surfaces intérieures de la hotte à l'aide d'un chiffon non pelucheux.



Évitez d'essuyer les ampoules et les interrupteurs en métal.

